

01. تعليمات الأجزاء



قائمة التعبئة	جهاز الاستقبال 2.4G / مقبض ألعاب قوس فرح Pro 2 1* شهادة للطايرة 1* / كابل البيانات 1* / مقبض الألعاب اللاسلكي شيون لونغ 1*
منصة الدعم	Android/iOS / win10/11 / Switch

02. تطبيق مساعد

يدعم هذا القبض ضبط العلمة في الوقت الفعلي عن طريق تطبيق مساعد BIGBIG WONELITE. ويمكن أيضًا ضبطها بدون التطبيق باستخدام الإعدادات السريعة. من خلال تطبيق مساعد BIGBIG WON، يمكنك ضبط بدقة تأثيرات الإضاءة، ومحاكاة الحسية الجسدية، وعصا التحكم، والزناد، والأزرار، والماكرو الخاص للمقبض، مقارنة بالإعدادات السريعة، فإنه يحتوي على وظائف أكثر ثراءً وعمليات مرئية أكثر وضوحًا. وفي نفس الوقت يمكنه تخزين مجموعات متعددة من تكوينات

معلمت القبض وإنشاء قائمة تكوين ماثمة للتطبيق الفوري.

ملاحظة: سيؤدي استخدام التطبيق لكتابة تكوين ثم استخدام الإعدادات السريعة إلى تغيير التكوين وعدم تطابقه مع التكوين في قائمة التطبيقات، لذلك في المرة التالية التي تفتح فيها التطبيق، سيرفأ التطبيق تكوين عصا التحكم وينشئ تكوين "غير مسمى" قيد التشغيل.

03. تشغيل / إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على زر HOME لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل القبض أو إيقاف تشغيله.

04. الاتصال

يحتوي هذا القبض على ما مجموعه ثلاث طرق اتصال، اتصال 2.4G / اتصال بلوتوث / اتصال سلكي، طرق الاتصال هي كما يلي:

اتصال 2.4G: لقد تم إقران جهاز الاستقبال 2.4G ولوحة الألعاب قبل مغادرة المصنع، لذلك بعد تشغيل لوحة الألعاب، قم بتوصيل مستقبل 2.4G بالكمبيوتر المضيف لإكمال الاتصال؛ وإذا وجدت أن الاتصال غير ناجح، فأنت بحاجة إلى الإقتران مرة أخرى، فالعملية على النحو التالي:

1. بعد إدخال جهاز الاستقبال في الوحدة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على جهاز الاستقبال حتى يومض ضوء المؤشر للوجود بجهاز الاستقبال، مما يعني أن جهاز الاستقبال يدخل في حالة الإقتران.

2. بعد تشغيل القبض، اضغط مع الاستمرار على زر الإقتران في الأعلى لمدة 3 ثوانٍ، يومض مؤشر HOME بسرعة، مما يعني أنه يدخل في حالة الإقتران.

3. انتظر لفترة، سيضيء جهاز الاستقبال ومؤشر HOME لوحدة التحكم لفترة طويلة، مما يعني نجاح إعادة الإقتران.

اتصال بلوتوث: اضغط لفترة طويلة على زر الإقتران في الأعلى لمدة 3 ثوانٍ بعد تشغيل القبض، سيومض ضوء HOME بسرعة، مما يعني أنه يدخل في حالة الإقتران؛ سيضيء ضوء HOME دائمًا بعد اتصال ناجح. (يعتمد ضوء القناة الذي يضيء في وضع Switch على القبض للتصل بالمضيف).

الاتصال السلكي: بعد تشغيل القبض، استخدم كبل Type-c لتوصيل وحدة التحكم بالمضيف.

ملاحظة: يدعم القبض كلاً من وضع Xinput و Switch، تحتاج إلى التبديل إلى وضع المضيف المقابل بعد الاتصال بالمضيف لاستخدامه بشكل طبيعي، ويتم تحديد وضع Xinput افتراضياً.

منصة Steam: تحتاج إلى تحديد "دعم تكوين XBOX" في "الإعدادات - وحدة التحكم - إعدادات وحدة التحكم العامة" لبرنامج Steam، وإلا فقد تحدث المشكلة داخل اللعبة التي لم يتم التعرف عليها.

منصة Switch: بعد الاتصال السلكي ب Switch، تحتاج إلى فتح "الإعدادات - القبض والمستشعر - الاتصال السلكي لقبض Pro".

05. تبديل الأوضاع

يدعم القبض كلاً من وضع Xinput و Switch، تحتاج إلى التبديل إلى الوضع المقابل بعد الاتصال لاستخدامه بشكل طبيعي، طريقة الإعداد هي كما يلي:

اضغط مع الاستمرار على الزر A+HOME لمدة 3 ثوانٍ حتى يتحول لون ضوء HOME إلى اللون الأحمر، والذي يمثل التحول إلى وضع Switch؛

اضغط مع الاستمرار على الزر B+HOME لمدة 3 ثوانٍ حتى يتحول لون ضوء HOME إلى اللون الأخضر، والذي يمثل التحول إلى وضع Xinput.

ملاحظة: لتوصيل منصة iOS و Android عبر البلوتوث، يجب التبديل إلى وضع Xinput.

06. تعليمات شريط الضوء

تحتوي هذه القبض على ألياف بصرية سباق مخبأة تحت الغلاف الأسود الشفاف، ويمكنك تخصيص لون الضوء الأيمن والأيسر لهذه الألياف من خلال التطبيق، كما أنها تدعم إعدادات التلاشي والتنفس والفلأش وغيرها من تأثيرات الإضاءة.

1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر FN للتبديل بين "تأثير ضوء الوضع" و "تأثير الإضاءة للخصص" و "إيقاف التشغيل".

2. الافتراضي هو "تأثير ضوء الوضع"، في هذه الحالة يكون شريط الضوء هو نفس لون ضوء HOME، يعني أن:

عند التبديل إلى وضع Switch، يكون كل من ضوء HOME وشريط الضوء باللون الأحمر.

عند التبديل إلى وضع Xinput، يكون كل من ضوء HOME وشريط الضوء باللون الأخضر.

3. يدعم الشريط الضوئي أيضًا تأثيرات الإضاءة المخصصة للتطبيق، والتي تتحول تلقائيًا إلى "تأثيرات الإضاءة المخصصة" عند استخدام التطبيق لتغيير تأثيرات الإضاءة.

07. التعيينات

يحتوي القبض على أربعة أزرار قابلة للتوسيع وتدمج إعدادات تعيين الأزرار على النحو التالي:

لضبط التعيين: اضغط على **☰** + (M1/M2/M3/M4)، سينتفس مؤشر FN، يشير إلى الدخول في حالة التعيين؛

اضغط على الزر الأمامي ليتم تعيينه إلى M1/M2/M3/M4 مرة أخرى، وسيومض ضوء FN مرتين للإشارة إلى نجاح التعيين.

لمسح التعيينات الفردية: اضغط على "زر ليتم إلغاء تعيينه (M1/M2/M3/M4)؛ انقر نقرًا مزدوجًا فوق **☰** وسيومض مؤشر FN مرتين، يشير إلى مسح تعيين الزر الحالي.

لمسح جميع التعيينات: انقر نقرًا مزدوجًا فوق **☰** مباشرة، وسيومض ضوء FN مرتين، يشير إلى مسح التعيينات لجميع الأزرار.

APP: تدعم إعدادات الاختصارات فقط تعيين قيمة أزرار القبض للأزرار الخلفية الممتدة (M1/M2/M3/M4)، بينما يمكن تغيير قيمة جميع أزرار القبض من خلال التطبيق بعد تنزيلها.

08. رشقة

يدعم هذا القبض إعداد رشقة الزر بما في ذلك A/B/X/Y و $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ و LB/RB/LT/RT و M1/M2/M3/M4 ويوجد إجمالي 16 زرًا، وطرق الإعداد هي كما يلي:

ضبط رشقة الزر: اضغط مع الاستمرار على **☰** + "الزر المراد ضبطه"، سيومض ضوء FN مرتين للإشارة إلى النجاح. (يومض مؤشر FN عند تردد الرشقة الحالية أثناء عملية الرشقة)

لمسح رشقة واحدة: اضغط باستمرار على "الزر المراد إلغاؤه للرشقة"، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق **☰** وسيومض مؤشر FN مرتين لمسح إعداد الرشقة للزر الحالي.

لمسح جميع الدفقات: انقر نقرًا مزدوجًا مباشرة على **☰** وسيومض مؤشر FN مرتين لمسح إعداد الرشقة لجميع الأزرار.

تردد الرشقة: اضغط مع الاستمرار على FN \leftarrow للتبديل بين 10/s، 20/s، 5/s، الافتراضي هو 5/s.

APP: يمكنك عرض إعدادات دفقة لجميع أزرار القبض بعد تنزيل التطبيق.

09. تسجيل ماكرو

يدعم هذا القبض وظيفة تسجيل الماكرو، يجب ربط كل مجموعة من وحدات الماكرو بزر خلفي (M1/M2/M3/M4) كزر التشغيل؛ أزرار التسجيل للدعومة هي $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ و A/B/X/Y

تسجيل الماكرو: اضغط لفترة طويلة على **☰** + (M1/M2/M3/M4) لمدة 3 ثوانٍ سينتفس مؤشر FN، مما يشير إلى دخول حالة تسجيل الماكرو.

اضغط على زر القبض لتسجيل الماكرو، انقر فوق **☰** عند اكتمال التسجيل، سيومض ضوء FN مرتين لإكمال التسجيل. (يومض ضوء FN ببطء أثناء تشغيل الماكرو حتى ينتهي الماكرو)

لمسح ماكرو واحد: اضغط باستمرار على "الزر المراد إلغاؤه للماكرو (M1/M2/M3/M4)"، انقر نقرًا مزدوجًا فوق **☰**، وسيومض ضوء FN مرتين، مما يشير إلى أنه تم مسح إعدادات الماكرو للزر الحالي.

لمسح جميع الماكرو: انقر نقرًا مزدوجًا مباشرة فوق **☰**، وسيومض ضوء FN مرتين، مما يشير إلى أنه تم مسح إعدادات الماكرو لجميع الأزرار.

APP: تدعم إعدادات الاختصارات فقط وظيفة تسجيل الماكرو التريبية بعد تنزيل التطبيق، يمكن تحرير وحدات الماكرو من خلال التطبيق، وصولاً إلى مدة كل خطوة وطول الفاصل الزمني؛ في الوقت نفسه يمكن للتطبيق تخزين مجموعات متعددة من وحدات الماكرو وإنشاء مكتبة ماكرو لاختيار التطبيق الفوري.

10. محاكاة الحسية الجسدية

يدعم هذا القبض محاكاة الحسية الجسدية، باستخدام الجيروسكوب للدمج لحاكة بيانات عصا التحكم اليميني واليسرى، وذلك لتحقيق تحكم الحسية الجسدية في اللعبة؛ تنقسم الحسية الجسدية للحاكة إلى ثلاثة أوضاع، "الحسية الجسدية الشاملة لعصا التحكم اليسرى" و "الحسية الجسدية الشاملة لعصا التحكم اليميني" و "الحسية الجسدية للاستجابة لعصا التحكم اليميني".

يتم تنشيط أوضاع الحسية الجسدية الثلاثة على النحو التالي:

اضغط باستمرار على FN + اضغط على عصا التحكم اليسرى لأسفل (LS) لتنشيط "محاكاة الحسية الجسدية الشاملة لعصا التحكم اليسرى"

اضغط باستمرار على FN + اضغط على عصا التحكم اليميني لأسفل (RS) لتنشيط "محاكاة الحسية الجسدية الشاملة لعصا التحكم اليميني"

اضغط مع الاستمرار على FN + "أزرار يجب تعيينها" + اضغط على عصا التحكم اليميني لأسفل (RS) لتنشيط "محاكاة الحسية الجسدية للاستجابة لعصا التحكم اليميني"

APP: تدعم إعدادات الاختصارات فقط تشغيل وإيقاف تشغيل محاكاة الحسية الجسدية فقط. اعتمادًا على اختلاف اللعبة، ستحتاج إلى تعيين تكوينات مختلفة في التطبيق للحصول على تجربة محاكاة الحسية الجسدية أفضل؛ لذلك يجب استخدام وظيفة محاكاة الحسية الجسدية مع التطبيق.

● بالنسبة لألعاب الحسية الجسدية الأصلية على Switch، لا تحتاج إلى تشغيل وظيفة محاكاة الحسية الجسدية، وإلا سيكون هناك تعارض يؤدي إلى تجربة أسوأ.

11. تبديل التكوينات على اللوحة

وضع Switch: انقر أولاً على **☰**، سينتفس مؤشر القناة من الأحمر إلى الأبيض، مما يعني إدخال وضع تبديل التكوينات. تمثل المؤشرات الأربعة في هذا الوضع أربعة تكوينات مختلفة على اللوحة؛

انقر على **☰** مرة أخرى لبدء تبديل التكوينات، وسيتم تبديل المؤشرات بترتيب تنازلي، ويمثل المؤشر الأول الذي يضيء مجموعة التكوين الحالي على اللوحة؛

إذا لم يكن هناك تغيير في التكوين خلال 5 ثوانٍ، فسيتم الخروج من وضع تبديل التكوين تلقائيًا وسينتفس للمؤشر من الأبيض إلى الأحمر، وستتم إعادة الإشارة إلى القناة.

وضع Xinput: لا توجد وظيفة إشارة القناة في هذا الوضع، لذلك يكون للمؤشر أبيض بشكل افتراضي، مما يشير إلى تكوين اللوحة الحالية. في هذا الوضع يمكن تبديل التكوين مباشرة بالنقر فوق **☰**.

12. منطقة ميتة عصا التحكم

يتم وضع عصا التحكم على أنها عصا تحكم للمنافسة، لذلك يحدد الإعداد الافتراضي للمصنع 0 منطقة ميتة على عصا التحكم، مما يمنح دقة تحكم أكبر، ولكنه يتسبب أيضًا في انحراف طفيف في الألعاب بدون منطقة ميتة. إذا لم تكن بحاجة إلى 0 منطقة ميتة، فيمكن ضبط النطاق الليت المركزي للعصا اليميني واليسرى بشكل فردي في التطبيق.

ملاحظة: سيغطي 0 منطقة ميتة على عصا التحكم دقة تحكم أكبر، ولكنه سيؤدي أيضًا إلى الانحراف في الألعاب بدون منطقة ميتة.

13. معايرة الزناد

في حالة الانحراف الشديد لعصا التحكم، ولا يمكن دفعه إلى الحد الأقصى للقيمة، أو عندما يقوم الزناد تلقائيًا بإخراج قيمة ولا يمكنه الوصول إلى الحد الأقصى للقيمة الخطية، يمكنك محاولة معايرة عصا التحكم والزناد، وطريقة التشغيل هي كما يلي:

1. اضغط مع الاستمرار على زر العرض + زر القائمة لمدة 3 ثوانٍ، وسيتحول شريط الضوء الجاري إلى اللون البرتقالي ويتنفس ببطء.

2. ادفع عصا التحكم لأقصى حد وأدراها في دائرة متساوية، كرر 3-5 مرات.

3. اضغط على زر LT/RT مرة أخرى إلى الحد الأقصى ثم حرر، كرر 3-5 مرات.

4. أخيرًا اضغط على زر العرض + زر القائمة في وقت واحد، يومض شريط الضوء الجاري باللون البرتقالي مرتين، مشيرًا إلى اكتمال المعايرة.

14. معايرة الجيروسكوب

ضع القبض على طاولة أفقية واضغط على زر القائمة + زر العرض على عصا التحكم، سيتحول شريط الضوء الجاري إلى اللون الأزواني ويتنفس ببطء حتى يومض الشريط باللون الأزواني مرتين، مما يشير إلى اكتمال المعايرة.

15. صوت

يدعم القبض هذا إدخال / إخراج الصوت، واستخدام الوضع السلكي أو وضع 2.4G للاتصال بالوحدة الرئيسية، وتوصيل سماعة الرأس بالميكروفون بمفند الصوت مقاس 3.5mm للوجود في الجزء السفلي من القبض.

اضغط على FN + \downarrow/\uparrow لإجراء تعديلات على مستوى الصوت على مستوى صوت منصة الكمبيوتر.

16. تعديل الاهتزاز

يدعم هذا القبض أربعة مستويات من تعديل الاهتزاز، وطريقة التشغيل هي كما يلي:

اضغط على FN + \rightarrow لتبديل اهتزاز محرك الزناد بين قوي، متوسط، ضعيف، وإيقاف وغيرها من أربعة مستويات؛

17. تعليمات البطارية

عندما تكون البطارية منخفضة، سيومض شريط الضوء على جانبي القبض باللون الأحمر 10 مرات بمعدل مرتين في الثانية، كل خمس دقائق لتنبهك.

عند توصيل البطارية بمصدر الطاقة، يتنفس شريط الضوء للوجود على القبض باللون الأحمر، مما يعني أنه في حالة شحن. عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، ينطفئ تأثير ضوء الشحن ويعود شريط الضوء إلى حالته الأصلية.

محطة الإرساء للشحن: لا توجد إشارة ضوئية لمحطة الإرساء في وضع الاستعداد. عندما يكون القبض متصلًا بالقاعدة، إذا كان ضوء القبض أحمر وكان ضوء RGB الأساسي يعمل بسبعة ألوان، فهذا يعني أن القبض قيد الشحن؛ إذا تم إيقاف تشغيل ضوء RGB للوجود على القاعدة والضوء الموجود على القبض، فهذا يعني أن بطارية القبض مشحونة بالكامل.

18. تعليمات تشغيل وظيفية مفصلة

يرجى مراجعة الموقع الرسمي للحصول على فيديو تعليمي: صفحة الدعم على موقع BIGBIG WON الرسمي

<https://www.bigbigwon.com/support>

19. حقوقك

ضمان محدود لمدة 12 شهرًا من تاريخ الشراء